

# Hollywoodschaukel Mechtild


Größe / Size / Maat:

ca. 190 x 120 x 168 cm

**LECO**

Hollywood swing Mechtild

Hollywood-swing Mechtild



Mindestens erforderliche Aufstellmasse (Breite x Tiefe x Höhe):  
Minimum required assembly dimensions (Width x Depth x Height): ca. 220 x 250 x 180 cm  
Minimaal verplicht opbouwmaten (breedte x diepte x hoogte):

## WICHTIG!

Vor Montage und Benutzung unbedingt sorgfältig lesen und für spätere Zwecke aufbewahren.

Bei der Hollywoodschaukel handelt es sich um ein Gartenmöbel und nicht um ein Kinderspielgerät!

## IMPORTANT!

Read these instructions carefully before use and assembly and keep for future reference!

The Hollywood swing is a piece of garden furniture and not a play equipment for children!

## BELANGRIJK!

Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze ter referentie in de toekomst!

De Hollywood-swing is een tuinmeubel en geen speeltoestellen voor kinderen!

## Wichtige Hinweise!

Entspricht das gelieferte Produkt Ihrer Bestellung? Ist die Verpackung unversehrt?

Vor dem Aufbau ist der Bausatz auf Vollständigkeit und Richtigkeit der einzelnen Bauteile anhand der Stückliste zu kontrollieren. Schäden oder fehlende Teile müssen vor Aufbau umgehend gemeldet werden. Der Hersteller kann nicht für Schäden die beim Aufbau entstehen haftbar gemacht werden wie z.B. Schrammen, Dellen.

## Important Notes!

Does this product meet your expectations? Is the packaging undamaged?

Before assembly of the product please check if the kit is complete and accurate on basis of the spare part list. Defects or missing parts have to be notified before assembling the product. The manufacturer cannot be held responsible for damages caused during assembly of the product, for example scratches or dents.

## Belangrijke instructies!

Voldoet het geleverde product aan uw bestelling? Is de verpakking onbeschadigd?

Alvorens het product te monteren s.v.p. aan de hand van de checklist controleren of de set compleet is. Defecten of ontbrekende delen moeten worden gemeld alvorens met de montage te beginnen.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat tijdens het monteren zoals bijv. krassen en deuken.

# Hollywoodschaukel Mechtild

Grösse / Size / Maat:  
ca. 190 x 120 x 168 cm



Hollywood swing Mechtild

Hollywood-swing Mechtild

## Stückliste / Spare part list / Onderdelenlijst:



A x2



B x2



C x1




E x2



F x1

G3 x2  720L

G2 x2  990L

G1 x2  930L

G x2  1140L



H x2

### HINWEIS / INFORMATION / INFORMATIE:

VORSICHT SCHERSTELLEN MÖGLICH! QUETSCHGEFAHR AN TEILEN MÖGLICH! KLEINKINDER NIE UNBEAUFICHTIGT LASSEN! AUSSER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!  
CAUTION SCISSOR ACTION! RISK OF INJURY BY CRUSHING! NEVER LEAVE CHILDREN UNATTENDED! KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!  
VOORZICHTIG SCHAARPLAATSEN! KNEUSGEVAAR! KLEINE KINDEREN NOOIT ZONDER TOEZICHT LATEN! BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN BEWAAREN!

# Hollywoodschaukel Mechtild


Grösse / Size / Maat:  
ca. 190 x 120 x 168 cm




Hollywood swing Mechtild

Hollywood-swing Mechtild

## Stückliste / Spare part list / Onderdelenlijst:



I x1



J x1




J1 x1



H1 x8



N1 x2



N x3



M6x35

O x8



M6x70

P x4

### HINWEIS / INFORMATION / INFORMATIE:

VORSICHT SCHERSTELLEN MÖGLICH! QUETSCHGEFAHR AN TEILEN MÖGLICH! KLEINKINDER NIE UNBEAUFICHTIGT LASSEN! AUSSER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!  
CAUTION SCISSOR ACTION! RISK OF INJURY BY CRUSHING! NEVER LEAVE CHILDREN UNATTENDED! KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!  
VOORZICHTIG SCHAARPLAATSEN! KNEUSGEVAAR! KLEINE KINDEREN NOOIT ZONDER TOEZICHT LATEN! BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN BEWAAREN!

# Hollywoodschaukel Mechtild


Grösse / Size / Maat:  
ca. 190 x 120 x 168 cm



Hollywood swing Mechtild

Hollywood-swing Mechtild

## Stückliste / Spare part list / Onderdelenlijst:



L x3



M8x20

Q x6




M8x30

R x4



M8x95

S x4



BB x1



Z M8 x4  
M6 x12



Z1 M8 x4  
M6 x12



Z2 M8 x8  
M6 x12



AA M8 x1  
M6 x1

### HINWEIS / INFORMATION / INFORMATIE:

VORSICHT SCHERSTELLEN MÖGLICH! QUETSCHGEFAHR AN TEILEN MÖGLICH! KLEINKINDER NIE UNBEAUFICHTIGT LASSEN! AUSSER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!  
CAUTION SCISSOR ACTION! RISK OF INJURY BY CRUSHING! NEVER LEAVE CHILDREN UNATTENDED! KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!  
VOORZICHTIG SCHAARPLAATSEN! KNEUSGEVAAR! KLEINE KINDEREN NOOIT ZONDER TOEZICHT LATEN! BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN BEWAAREN!

# Hollywoodschaukel Mechtild

Grösse / Size / Maat:  
ca. 190 x 120 x 168 cm




Hollywood swing Mechtild

Hollywood-swing Mechtild

## Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:

①



Alle Schrauben nur lose anziehen!  
All screws just tighten loose!  
Alle schroeven los aandraaien!

# Hollywoodschaukel Mechtild

Grösse / Size / Maat:  
ca. 190 x 120 x 168 cm




Hollywood swing Mechtild

Hollywood-swing Mechtild

## Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:

②



Alle Schrauben nur lose anziehen!  
All screws just tighten loose!  
Alle schroeven los aandraaien!




Hollywood swing Mechtild

Hollywood-swing Mechtild

## Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:

③



Alle Schrauben nur lose anziehen!  
All screws just tighten loose!  
Alle schroeven los aandraaien!




Hollywood swing Mechtild

Hollywood-swing Mechtild

## Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:

④



Alle Schrauben nur lose anziehen!  
All screws just tighten loose!  
Alle schroeven los aandraaien!

# Hollywoodschaukel Mechtild

Grösse / Size / Maat:  
ca. 190 x 120 x 168 cm




Hollywood swing Mechtild

Hollywood-swing Mechtild

Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:

⑤



Alle Schrauben nur lose anziehen!  
All screws just tighten loose!  
Alle schroeven los aandraaien!

# Hollywoodschaukel Mechtild

Grösse / Size / Maat:  
ca. 190 x 120 x 168 cm




Hollywood swing Mechtild

Hollywood-swing Mechtild

## Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:

⑥



Alle Schrauben nur lose anziehen!  
All screws just tighten loose!  
Alle schroeven los aandraaien!

# Hollywoodschaukel Mechtild

Grösse / Size / Maat:  
ca. 190 x 120 x 168 cm




Hollywood swing Mechtild

Hollywood-swing Mechtild

## Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:

⑦



Alle Schrauben nur lose anziehen!  
All screws just tighten loose!  
Alle schroeven los aandraaien!

## Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:

⑧



Nun alle Schrauben fest anziehen!

Now please tighten screws firmly!

Nu schroeven vast aandraaien!

### Wichtige Hinweise!

Alle Schrauben, Verbindungselemente, Beschlagteile, etc. müssen regelmässig überprüft werden.

### Important Notes!

All screws, fasteners, fittings, etc. must be checked regularly.

### Belangrijke instructies!

Alle schroeven, bevestigingen, fittingen etc. moet regelmatig gecontroleerd worden .




# Hollywoodschaukel Mechtild

Grösse / Size / Maat:  
ca. 190 x 120 x 168 cm

**LECO** 

Hollywood swing Mechtild

Hollywood-swing Mechtild



Max. Belastung:  
Max. Load Capacity:  
Max. Belasting:

**330 kg**

Vor Montage und Benutzung unbedingt sorgfältig lesen und für spätere Zwecke aufbewahren. Falsche Montage kann gefährliche Verletzungen verursachen. Nur für die Nutzung im Privatbereich! Die gewerbliche Nutzung ist untersagt! Keine Nutzung als Sport- oder Fitnessgerät! Bitte nur auf ebenem Untergrund verwenden!

**Bitte vorsichtig einsteigen und benutzen!**

Read these instructions carefully before use and assembly and keep for future reference! Incorrect assembly could cause dangerous injuries. This product is only for the private sector! Any commercial use is prohibited! No use as sports or fitness equipment! Please only use on even floors and grounds!

**Please enter and use carefully!**

Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze ter referentie in de toekomst! Onjuist opbouw kan gevaarlijk letsel veroorzaken. Dit product is alleen voor gebruik in de particuliere sector! Een commercieel gebruik is verboden! Geen gebruik als een sport of fitnessapparatuur! Gebruik enkel op zelfs vloeren en terreinen!

**Wees voorzichtig bij het gaan zitten en het gebruik!**

Hollywood swing Mechtild

Hollywood-swing Mechtild

## HINWEIS / INFORMATION / BELANGRIJK

Lesen Sie alle Anweisungen vor Montage und Gebrauch dieses Produktes sorgfältig durch!

- Wählen Sie den idealen Ort zum Aufbauen aus. Packen Sie alle Teile aus und legen Sie diese vor der Montage auf eine saubere und ebene Fläche. Im Idealfall sollte das Produkt direkt am gewünschten Ort aufgestellt werden. Vermeiden Sie den Transport nach der Montage.
- Alle Montageschritte sollten vorsichtig erfolgen. Während der Montage ist besonders beim Aufheben von schweren oder großen Teilen auf entsprechende Sicherheit zu achten. Nur die Personen, welche die Montage durchführen, sollten sich im Arbeitsbereich aufhalten.
- Prüfen Sie vor der Montage genau, ob alle Teile laut Stückliste vorhanden sind.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Kinder sollten im Arbeitsbereich nicht erlaubt sein. Lassen Sie Kinder nicht mit Teilen und Werkzeugen spielen. Während der Montage und des Gebrauchs des Produktes Kindern nicht erlauben, daran zu klettern oder zu spielen.
- Es wird dringend empfohlen, alle Textilien bei schlechter Witterung, Sturm, Regen, Wind und bei Nichtnutzung des Produktes zusammenzuschieben und zu sichern, oder zu entfernen.
- Sollte es am Gestell und den Verbindungspunkten, welche aus Stahlrohr sind, zu Rostbildung und Ansammlung von rostigem Wasser kommen, ist eine sofortige Behandlung dieser Stellen mit einem handelsüblichen Lack erforderlich. Damit verlängern Sie die Lebensdauer des Produktes.
- **Entfernen Sie sorgfältig sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es sortenrein. Sollten Sie das Produkt nach langer Zeit der Nutzung entsorgen möchten, beachten Sie bitte die örtlichen Vorschriften bezüglich der Entsorgung der unterschiedlichen Materialien des Produktes.**

Read all instructions before assembly and using this product!

- Select ideal location for assembling. Set out all parts on a clear and level surface prior to assembly. Ideally, the product should be set up in the desired location to avoid moving it after assembly.
- Use caution. During all the process of assembling, especially when lifting heavy or large parts, pay attention to safety. No one other than those assistants should be allowed in the work area.
- Check all parts available. Before assembling your product, make sure that you have all parts described in the Parts List.
- Keep children away. Children shouldn't be allowed in the work area. Do not let them handle parts and tools. Do not allow children to climb on when it is in use.
- It is also recommended to store and secure any textiles during inclement or stormy weather or remove them completely.
- If after some time using small rust spots occur on your product, that mostly only will be surface rust on parts of steel tubes. This rust can be quickly and easily removed and covered by using some usual paint.
- **Carefully remove all packaging material and dispose of it according to type. Should you wish to dispose the product after a long period of use, please observe the local regulations regarding the disposal of the different materials of the product.**

NB. Lees zowel voor de opbouw als het gebruik van dit artikel alle instructies en informatie zorgvuldig door.

- Pak de doos uit en leg alle artikelen op nummer naast elkaar op een schone en droge ondergrond. Bouw het produktie direct op een vlakke plaats op. Daarmee voorkomt u het verplaatsen na de opbouw.
- Controleer of alle onderdelen conform de onderdelenlijst aanwezig zijn.
- Volg de instructies van het montagevoorschrift ook in die volgorde op. Neem bij het monteren van grote en/of zware onderdelen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. Zorg ervoor dat er zich geen personen binnen het bereik bevinden die niet met de opbouw bezig zijn.
- Houd kinderen uit de buurt van de plek waar u het produktie opbouwt. Laat kinderen niet met onderdelen of gereedschap spelen. Uw produktie is geen speeltoestel, laat kinderen er dus nooit in klimmen of in spelen.
- Wij raden u dringend aan om het textiel bij harde wind, storm, onweer en hevige regen te sluiten en vast binden of te verwijderen. Dit geldt ook voor de periodes dat u niet aanwezig bent, zoals bij voorbeeld bij een 2<sup>e</sup> huis of op de camping.
- Mocht u kleine roestplekjes of "vliegroe" signaleren, behandel die dan direct met een roestwerend middel om uitbreiding te voorkomen. Breng vervolgens een laagje lak in de kleur van uw produktie aan om verdere roestvorming te voorkomen.
- **Verwijder voorzichtig al het verpakingsmateriaal en voer het af volgens het type. Mocht u het product na een lange periode van gebruik willen weggooien, neem dan de terzake geldende plaatselijke voorschriften in acht de verwijdering van de verschillende materialen van het product.**